

## **OPIS ELEMENTÓW OBSŁUGI WZMACNIACZY MOCY F-2500 (1U)**

Dodatek do instrukcji w języku angielskim .

### **1. PŁYTA CZOŁOWA (str.5)**

- A-** otwory do przykręcenia w Rack'u
- B-** włącznik zasilania
- C-** otwory wentylacyjne
- D-** potencjometry do regulacji wzmacnienia
- E-** sygnalizacja włączenia zasilania
- F-** sygnalizacja awarii (przegrzanie, przeciążenie, zwarcie, DC na wyjściu, uszkodzenie stopnia mocy)
- G-** sygnalizacja bliskości przesterowania .

### **2. PŁYTA TYLNA (str.6)**

- A-** AC 100-240V - gniazdo zasilania
- B-** otwory wylotowe wentylacji
- C-** gniazda wyjściowe doysterowania innych wzmacniaczy, symetryczne
- D-** gniazda do podłączenia kolumn głośnikowych
- E-** INPUTS CH A i CH B – gniazda wejściowe, symetryczne
- F-** przełączniki trybu pracy (Stereo-Bridge) oraz czułości wejść.

### **Dystrybutor:**

PPHU ELMUZ & BEYMA PL  
26-200 Końskie  
UL. Młyńska 11  
[www.elmuz.com.pl](http://www.elmuz.com.pl)